

洋式の△印 勝手墨の描き方例

- ① △印は見付け面（正面サイドの面）に描くのが基本 → 引き出しの場合は上端に描く
- ② 今回の課題 脚部では、下図に示すように2色の木材ジョークや色えんぴつ等を使うのが分かりやすい。

